

【京楽 ガラス取付方法】



商品到着時には本体とガラスが別々に到着します。ドアキーを左に回して扉を開けてください
(※ドアキーを右側に回すと枠が開いてしまいますので必ず左りにまわしてください)
ガラスはシールが貼ってあるほうが前面になります。

ガラスの突起がある部分を上記の黄色い線部分にある溝部分に差し込みます。少し持ち上げるとはめやすくなっています



枠をはめる前の状態



ガラスをはめた後は上記のように2か所の白い部品をロックしてください

【音量調節について】



音量は本体にある
十字キーで調整
出来ます